

Vezeték nélküli porszívó Deerma

VC01 Max



Biztonság

Amikor nincs használatban

- 1 Óvatosan kezelje a készüléket, hogy elkerülje az ütődéseket;
 2. Ne helyezze a porszívót tűz vagy magas hőmérséklet közelébe;
 3. Ne tárolja a porszívót kedvezőtlen körülmények között, például szélsőséges hőmérsékleten.
- A porszívó használata 0-35°C-os hőmérsékleten ajánlott. Tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen.

Használat előtt

1. A töltés előtt ellenőrizze, hogy a töltőkábel és a töltő jó állapotban van-e;
2. Hosszú tárolás után tölts fel teljesen az akkumulátort, mielőtt újra használná;
3. A porszívó első használatakor vagy a filter cseréjekor először győződjön meg arról, hogy a filter helyesen van-e felszerelve.

Amikor a porszívó használatban van


1. Ne használja a porszívót gyúlékony gáz közelében.
2. Ne használja a porszívót mosószeres, benzin, üvegszilánkok, tűk, nedves por, gyufa stb. tisztítására.
3. Ne használja a porszívót cement, vakolat vagy más apró részecskék felszívására. Ne szívjon be olyan játékokat vagy papírgolyókat, amelyek eltömítenék a porszívót.
4. Ne használja a porszívót víz vagy más folyadék felszívására, és ne öblítse a porszívót vízzel, nehogy rövidzárlatot okozzon.
5. Ha a készülék teljesen feltöltődött, de még mindig nem működik megfelelően, forduljon egy szervizközpontozhoz.
6. Ne használja a porszívót a portartály nélkül.
7. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek.

Tisztítás és karbantartás

1. A porszívó tisztításához használjon száraz ruhát. Ne használjon benzint, alkoholt, olajat vagy más vegyi anyagokat, különben a ház megrepedhet.
2. Kapcsolja ki a porszívót, mielőtt megtisztítja.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a portartályt a jó légáramlás biztosítása és a porszívó eltömődésének megelőzése érdekében.
4. A filtert háromhavonta ajánlott kicserélni. Ha a porszívót gyakran használják, ezt rendszeresebben is megtehetik.

Egység kialakítása

A készülék vázlata és kialakítása.



Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha sérülés van jelen, forduljon a szolgáltatóhoz. A készletnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

- 1) Szilikon medál
- 2) készüléktest
- 3) C típusú töltőkábel
- 4) szűrő
- 5) Adapter (opcionális)
- 6) Tartály
- 7) Hosszú és lapos kettő az egyben fúvóka
- 8) Csatlakozó cső
- 9) Padlókefe

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék specifikációi és konfigurációja változhat.

Műszaki specifikációk

A készülék funkciói és paraméterei.


1. Termékleírások
2. Eszköz neve Kézi vezeték nélküli porszívó
3. Névleges feszültség 14.V=
4. A lítium akkumulátor kapacitása 2500mAh
5. Töltési feszültséghatár 5V=
6. A termék súlya 1.75kg
7. Működési idő (standard/magas teljesítmény) 45 perc / 20 perc Zaj ≤ 78 dB(A)
8. Termékmodell VC01 Max
9. Névleges teljesítmény 100W
10. Termék méretei 210x180x1155mm
11. Töltési áram 1A/2A/2.5A/3A
12. Tartály kapacitása 0.6L
13. ABS anyag

a. A termék jellemzői

1. Modern kialakítás, a padlókefe csővel csatlakozik a készülékhez.
2. A készülék könnyen átkapcsolható a hosszú vákuum és a kézi üzemmód között.
3. A HEPA multi szűrő kiváló szűrést és tisztaságot garantál.
4. A tartály könnyen leválasztható a készülékről és kiüríthető.
5. A készülék a vezeték nélküli töltés előnyeit élvezzi.


A készülék ábrája

Az ábra csak előnézeti célokat szolgál, és előzetes tájékoztatás nélkül frissíthető. A diagram végső értelmezése a gyártó feladata.




Használati utasítás


Húzza le a ragasztószalagot a szilikonhorog hátuljáról, és rögzítse a porszívó fogantyújának magasságában. Ezután akassza a porszívót a fogantyúra a képen látható módon.




1 Csatlakoztassa a csatlakozócsövet (1-1. ábra) a főelemhez az ábrának megfelelően. A ferde területeknek ugyanabban a helyzetben kell lenniük, mint az 1-2. ábrán.




2. Csatlakoztassa a padlókefét (2-1. ábra) a csőhöz az ábrának megfelelően. A ferde területeknek ugyanabban a helyzetben kell lenniük, mint a 2-2. ábrán.



3 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a porszívó normál üzemmódban történő bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot a nagy teljesítményű porszívó üzemmódba való belépéshez. A gomb ismételt megnyomásával a készülék kikapcsol.




4. Csatlakoztassa a kettő az egyben végét a porszívóhoz az alábbi ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kapcsolat stabil, és nyomja meg a bekapcsológombot az indításhoz.




Tisztítás és karbantartás

A tartály szétszerelése, tisztítása és összeszerelése


1. Fordítsa a tartályt az ábrán látható irányba, és vegye ki, amikor a kijelző a következő irányba mutat
2. Csatlakoztassa le a tartályt a porszívóról a képen látható módon, majd tisztítsa meg.



3. Fordítsa el az ábrán látható irányba, és vegye le a filter fedelét.
4. A következő használat előtt közvetlenül vízzel mossa le és szárítsa meg a napon.



Betöltés



1. Töltés közben: a négy LED kék színnel világít a töltés állapotától függően. Egy LED világít, ha az akkumulátor 25%-os töltöttségű, kettő világít, ha 50%-os, három világít, ha 75%-os. és mindegyik világít, ha teljesen feltöltött. A töltés automatikusan leáll, ha teljesen feltöltődött.
2. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony: a négy LED pirosan világít és 3 másodpercig villog, majd kialszik.

Töltési idő:

1. 1A esetén: ≤ 10 óra
2. 2A esetén: ≤ 5 óra
3. 2,5A esetén: ≤ 4 óra
4. 3A esetén: ≤ 4 óra

Figyelmeztetések az akkumulátor használatára vonatkozóan

1. A porszívó töltés közben készenléti állapotban van, és ez idő alatt nem szabad használni.
2. Biztonságosan ártalmatlanítsa az akkumulátorcsomagot:
 - Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, semmit a porszívó nem fog kidobni.
 - Az akkumulátor eltávolításakor a porszívót ki kell kapcsolni.
 - Ne dobja ki az akkumulátort más háztartási hulladékkal együtt.
3. Ha a kábel sérült, azt az elosztónál ki kell cserélni.
4. A legjobb töltési hatás érdekében ajánlott 5=2A-nál nagyobb teljesítménvű töltőt használni.

A dióda állapota

A készülék 4 LED-del rendelkezik, amelyek bekapcsoláskor mindig kék színnel világítanak.

Kikapcsoláskor a LED-ek kialszanak, jelezve a készenléti állapotba lépést.


Ha balról az első LED kialszik, ez azt jelzi, hogy az akkumulátor 25%-a elhasználódott.

Ha balról a második LED kialszik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 50%-a elhasználódott.

Ha a balról a második harmad kikapcsol, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 75%-a elhasználódott.

Ha az akkumulátor lemerült, a balról a negyedik LED 3 másodpercig pirosan villog, majd kialszik.

Ha az akkumulátor lemerült, a készülék bekapcsolásakor a 4 LED egyszerre háromszor pirosan villog, jelezve, hogy töltésre van szükség.



Problémamegoldás

Probléma	Ok	Problémamegoldás
A motor nem forog	<ol style="list-style-type: none">1. Az akkumulátor lemerült2. A tartály tele van3. A hőmérséklet túl magas	<ol style="list-style-type: none">1. Töltse fel a porszívót2. Tisztítsa meg a tartályt3. Hagyja abba a készülék használatát, és várja meg, amíg lehül.
A motor nem forog	<ol style="list-style-type: none">1. A szűrő eltömődött a porral2. A kefének lévő bejárat el van zárva3. Papír vagy ruhaanyag zárja el a fedelet4. A ventilátor a tartály és a készülék között el van záródva	<ol style="list-style-type: none">1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.2. Távolítsa el a keféhez tapadt törmelékét3. Ellenőrizze, hogy a beömlőnyílás eltömődött-e törmelékkel.4. Ellenőrizze, hogy a tartály és a készülék közötti ventilátor nincs-e eltömődve.
A LED nem világít vagy villog töltés közben	<ol style="list-style-type: none">1. A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva2. Az akkumulátor túl van töltve	<ol style="list-style-type: none">1. Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e csatlakoztatva2. Állítsa le a töltést, és várja meg, amíg a készülék lehül.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem működik megfelelően, forduljon a szervizhez.

Biztonság

A védelem aktiválásának oka	A biztonság kurzusa
Túlmelegedés elleni védelem töltés közben	A LED kék színnel villog a töltés kezdetén (téves töltés), majd a kék LED kialszik, ha a hőmérséklet-hőmérséklet 3 óra elteltével sem csökken.
Kilépés a védelemből töltés közben	A töltés automatikusan folytatódik, ha a hőmérséklet csökken, és a LED kék színnel villog.
Védelem a kisülési hőmérséklet ellen	Kapcsolja ki. A négy LED pirosan világít és 5 másodperc múlva kialszik.
Túltöltés elleni védelem	Négy LED villog gyorsan pirosan 3 másodpercig
Rövidzárlat elleni védelem	A három LED 3 másodpercig gyorsan pirosan villog.
Túláramvédelem	Az egyik LED 3 másodpercig gyorsan pirosan villog.
Rövidzárlat elleni védelem	A három LED 3 másodpercig gyorsan pirosan villog.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy a termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adóttak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetészerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó eladói közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrízze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrészt tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítványozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása